

ООО Калужские технологии

Сайт: www.snabzd.ru Эл. почта kt40@mail.ru , kalugateh@gmail.com

Контакты: т/ф+7(4842) 926-900; +7(4842) 926-700; +7(4842) 926-800

3. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

3.1 Запасные части к маневровым тепловозам

3.1.1 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К ТЕПЛОВОЗАМ ЧМЭ-3

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
1	Поршень DS 134032 поршневой палец	4DU 133904	D67-08-41-00
2	Шатун 2-4U-8120-004 Втулка шатуна	DS 131033	D67-08-23-00
3	Вкладыш шатуна	2-14-2360-026/027	D27-08-02-02-03
4	Болт шатуна	3PIS 0287-24	D27-08-02-06-07
5	Торсионный глушитель Цапфа	2-14-8160-005 5PIS 3050-49	D27-13-01-00 D27-13-01-03
6	Цапфа	5PIS 3050-60	D27-13-01-01
7	Цапфа	5PIS 3050-61	D27-13-01-08
8	Втулка	5PIS 2201-43	D27-13-01-04
9	Втулка	5-14-2104-003	D27-13-01-06
10	Нижняя часть картера двиг. Сквозной подшипник + град.	2-14-2360-025/024	D27-02-00-03/04
11	Радиал.-упорный подшипник+гр.	2-14-2360-005-004	D27-02-00-01/02
12	Пружина	4-4U-4881-003	
13	Верхняя часть картера двиг. Гильза шатуна 310	DS 123010	D27-03-01-14
14	Болт головки цилиндра	3-14-0468-002	D27-03-01-09
15	Уплотнение головки	5PIS 4296-33	D27-04-01-03
16	Уплотнение головки	5PIS 4296-40	D27-04-01-02
17	Уплотнение головки	5PIS 4296-32	D27-04-01-05
18	Кольцо	5PIS 4202-12	D27-03-00-01
19	Уплотнение	5PIS 4296-41	D27-04-01-04
20	Уплотнение	4PIS 4296-38	D27-03-00-03
	Сборка головки и верхнего развода 1-4U-8320-007		
21	Головка цилиндра голая	0-4U-5178-001	D67-04-11-00
22	Коромысло правое	3PU 6160-19	D27-16-14-00
23	Коромысло левое	3PU 6160-18	D27-16-13-00
24	Ведение клапана	4-14-7404-000/2	D67-04-01-01
25	Клапан всасыв. и выхлопной	3PIS 6003-01	D27-16-00-06
26	Цапфа направляющая	4PIS 3161-00	D67-16-01-06
27	Цапфа направляющая	4PIS 3161-01	D67-16-01-07
28	Пружина	4PIS 4517-117	D27-16-00-02
29	Впрыскивающий вентиль	VN 180U 353-1199	D27-20-01-00
30	Впрыскивающие сопло	DO 150U 842-4603	D67-20-11-00
31	Индикационный клапан	4-14-8320-009	
32	Нижняя система распредел. Подшипник концевой	4PIS 8290-02	D27-15-11-00
33	Вкладыш направл. подшипника	3PIS 2379-70	D27-15-12-00
34	Вкладыш направл. подшипника	3PIS 2368-37	D27-15-13-00
35	Толкатель	3-14-5771-006	D67-23-12-04
36	Топливный насос	DS 126335	D67-19-01-00



Edited with Infix PDF Editor
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm

37	Элемент топливного насоса	EX 20 LG	D67-19-12-00
38	Нагнетатель. клапан насоса	4CV 60042-28	D67-19-11-00
39	Трубка топливного насоса	1-4U-8660-067	D67-18-11-00
Комбинированный регулятор оборотов 0-4U-8450-029			
40	Регулировочная втулка	DS 132681	D67-28-01-30
41	Зубчатое колесо	3PIS 3405-01	D27-28-14-02
42	Поршень серводвиг.и задвижка	DS 132643	D27-28-14-04
43	Пружина	4-24-1-4801-33	
44	Вставка	403-8524.10	
45	Манжета	5PIS 7700-60	
46	Шкаф с выключателем ВА-25	1-250146	
47	Серводвигатель BC-11	1-250148	
48	Шкаф с регул. сопротивл. OR-12	1-250147	
49	Стоп-магнит FA-12	1-120104	
Маслонасос 0DU 119451			
50	Насос СМЕ2	0PIS 8102-21/3	D68-33-01-00
51	Вал	2DS 123097	D27-33-01-00
52	Зубчатое колесо	3-14-3371-015	D67-33-01-13
53	Втулка	4-14-2103-000/1	D67-33-01-04
54	втулка	4-14-2000-019/1	D27-33-01-30
			D67-33-01-11
Топливоподкачивающий насос 2PU 8048-22			D67-22-01-00
55	Корпус топливоподк. насоса	2PIS 5334-27	
56	Крышка топливного насоса	3PIS 1667-04	D27-33-22-00
57	Зубчатое колесо	4PIS 3211-60	D67-22-01-01
58	Зубчатое колесо	4PIS 3211-61	D67-22-01-02
Масляный фильтр 2-4X-8520-015			
59	Фильтр масляный	3-4U-8407-002	D27-35-12-00
60	Центробежный фильтр	2-14-8520-013	
61	Смазочный маслонасос 1-4U-8510-003		D67-31-01-00
62	Корпус	2PIS 5334-22	D27-20-01-05
63	Зубчатое колесо	4PIS 3211-53	D27-33-22-01
64	Зубчатое колесо	4PIS 3211-54	D27-32-01-01
65	Вал	4-14-2781-001	D27-33-22-06
66	Электродвигатель	MG 90 L1	D93-63-02-00
67	Водяной насос	DS 126036	T328-12-01-00
68	Водяной насос	DS 126028	D67-39-01-00
69	Водяной насос	1PIS 8122-18	D27-39-01-00
Турбонагнетатель PDH 50V/C2 B4			D67-41-01-00
70	Ротор	PDH 50	D67-41-14-00
71	Носитель нагнетателя	5451+5404	
72	Охладитель	1TKCH 6400-091	D67-41-02-00
Динамо-возбудитель DT701+706/4			T463-61-01-00
73	Ротор	DT701+706/4	T463-61-70-00
74	Щеткодержатель компл. 4+4 шт.	SP 1625	
75	Щеткодержатель компл. 4+4 шт.	SP 1225	
Движущая колесная пара 0-02-8110-039			T328-32-01-02
76	Шестерня	1-02-3200-006	T328-37-10-01
77	Колесо зубчатое	1-02-3202-007	
78	Плечо правое	102-7349-003	T328-31-01-01
79	Плечо левое	1-02-7349-004	T328-31-01-02
80	Втулка	3-02-8120-105	T328-31-31-00
81	Подшипник ZVL	23234 B/C3	
82	Цапфа	3-02-3176-006	
Подвеска рамы на тележке			
83	Пластина	3-02-4885-004	T328-55-31-00
84	Цапфа	3-02-3171-015	T328-34-03-01

85	Вкладыш шаровой	4-02-0915-009	T328-34-02-03
86	Гнездо шаровое	3-02-0916-011	
87	Гайка	4-02-0621-003	T328-34-02-04
88	Гайка	4-02-0624-006	T328-34-02-04
89	Гнездо шаровое	3-02-0916-007	T328-34-02-02
	Рама тележки		
90	Опора	3-02-4882-003	T328-34-31-00
91	Бампер	3-02-9840-004	
92	Бампер	3-02-8100-053	T328-34-33-00
93	Втулка	4-02-2063-003	
	Подвеска тележки		
94	Пластина	3-02-8340-001	T328-33-31-00
95	Пружина внешняя	2-02-4500-070	T328-33-01-03
96	Пружина внутренняя	2-02-4500-071	T328-33-01-05
97	Цапфа	5-02-3053-005	
98	Глушитель H8S 160.25.20	/H9S 170.25.20/	T328-33-02-00
99	Клин	4-02-4840-001	
100	Пружина	4-02-4673-000	T328-42-01-14
101	Пружина	4-02-4500-007	T328-42-01-15
102	Пружина	4-02-4500-033	T93-37-00-01
103	Подвод воздуха	1-02-8100-090	
	Кабина 0-02-8611-366		
104	Вал упругий	4-02-4881-009	T93-20-23-00
105	Силентблок	3-02-8610-143	
106	Блок	4-02-3857-001	
107	Замок дверей	2-02-8610-609	
	Коробка передач 0-18-8300-076		
108	Вал с колесом	2-18-3720-003	T93-65-171-01
109	Пружина	4-18-4500-054	T93-65-175-07
110	Колесо зубчатое	2-18-3367-133	T93-65-175-00
111	Колесо турбинное	2-18-7502-012	T93-65-172-01/1
112	Колесо насоса	2-18-7502-013	T93-65-172-00
113	Поводковый диск	1-18-3889-009	T93-65-172-12
114	Шкив 520	2-02-3865-007	
115	Шкив 480	1-02-3865-004	T328-65-19-01/02
	Муфта компрессора 1-02-8300-331		
116	Лапка муфты	2-02-3964-028	
117	Маховик	3-02-6421-001	
118	Кольцо	3-02-7544-000	
119	Муфта упругая	4-02-7972-083	T93-65-20-00
120	Зубчатое колесо	2-18-3461-001	T93-65-173-02
121	Зубчатое колесо	2-18-3720-001	T93-65-172-13
	Привод вентилятора 2-02-8300-110		
122	Вилка	3-02-3985-001	T93-65-12-01
123	Вилка	3-02-3985-000	T93-65-12-02
124	Вилка	3-02-3985-003	T93-65-12-06
125	Шарнир сквозной	20-046-7205	T93-65-193-00
	Привод редуктора 1-02-8300-110		
126	Диск центральный	4-02-7976-084	
127	Муфта карданная	2-02-8320-007	T328-65-191-00
128	Фланец муфты	2-02-3974-066	
	Нефтепровод 0-02-8310-289		
129	Обратный клапан	3-02-8310-079	
130	Насос крыльчатый	КВ-2	
131	Стекло клингеритовое	280x30x17	
132	Затвор с фильтром	2-02-8310-129	
133	Клапан отстойный	3-02-8314-042	

	Охлаждение		
134	Насос крыльчатый	KN-2	
135	Вентилятор	APZ-560-S28	
136	Силентблок	4-02-4881-008	T93-20-23-00
137	Водоуказательное стекло	220x30x17	
138	Элемент охладителя 900-3	TKCH 6620-456	
139	Уплотнительное кольцо	29x8	
140	Подушка рессоры	4-02-8400-022	T93-15-151-00
141	Колесо рабочее	3-11-8913-006	T328-15-11-00
142	Колесо рабочее	0-02-8430-108	T328-15-22-00
143	Калорифер без привода	1TKCH 75010-001	T328-15-22-00
144	Элемента калорифера 400	3-03-5311-109.0	
145	Пружина	4-02-4500-076	
146	Прижимное кольцо	4-02-3907-014	
147	Манжета	4-02-7971-066	
148	Шкиф	3-02-3863-026	
149	Вентилятор	1-02-8450-062	
150	Колесо крыльчатое	35779	
151	Колесо крыльчатое	35779	
152	Компрессор	K2LOK1 vč. ND	
153	Промежуточный охладитель	2 TKCH 6600-002	
154	Гудок	K1 25010-003.4	
155	Гудок	K1 25010-002.4	
	Воздухопровод		
156	Цилиндр тормозной 8"	90022-305	
157	Предохранительный клапан	96437-002	
158	Предохранительный клапан	96437-101	
159	Клапан	90050-104	
160	Клапан	90050-122	
161	Реле давления	90040-136	
162	Крановый клапан соед.правый	90145-140	
163	Крановый клапан соед.левый	90145-141	
164	Клапан	96437-108	
165	Пневмоцилиндр	2-02-8530-166	
	Генератор TD 802		
166	Стержень	4-820545	T463-60-64-00
167	Держатель щетки	SH 2032	
	Тяговый двигатель TE006		
168	Держатель щетки	2-820174	T463-62-69-00
169	Стержень	3-810550	T463-62-68-00
170	Катушка добавоч. полюса 4 шт	2-810397	T463-62-49-00
171	Катушка добавоч. полюса 4 шт	2-810396	T463-62-36-00
172	Вкладыш мотор.-осев. подшипн.	3-36-810952	T463-62-77-00
	Распределитель СМЕЗ		
173	Рама с сопротивлениями	2-220221	
174	Панель приводов	1-250132	
175	Контактор SE 11 1/0	2-120175	
176	Контактор SE 11 0/0	2-120173	
177	Контактор SE 11 1/1	2-120224	
178	Контактор SE 11 0/2	2-120225	
179	Прикосновение	4-121294	
180	Катушка	3-120447	
181	Неподвижный контакт	4-120724	
182	Подвижный контакт	4-121882	
183	Главный контакт	4-230337	
184	Вспомогательный контакт	4-230334	
185	Электромагнитный клапан	4-230925	

186	Электромагнитный клапан	4-230922	
187	Катушка	3-230227	
188	Катушка	3-230057	
189	Контакт	4-230900	
190	Контакт	4-230901	
191	Контакт	4-230772	
192	Контакт	4-230773	
193	Контакт	4-230943	
194	Передающий проводок	4-230560	
195	Реле RA 110	4-230954	
196	Реле RA 441	4-230945	
197	Реле RA 227	4-230948	
198	Реле RA 226	4-230947	
199	Реле RD 11	2-120247	
200	Реле RE 21	1-120068	
201	Контактор SC 11 0/0	4-122641	
202	Контактор SE 11 0/2	2-120225	
203	Пластина с конденсаторами	1-220176	
204	Регулятор RGD 221	1-230068	
205	Контактор SA 781	1-120047	
206	Контактор SA 263	4-122754	
207	Контактор SD 11	0-120024	
Переключатель указателей поворота PZ 702 0-250004			
208	Главный контакт	1-260007	
209	Контакт	2-190112	
210	Катушка	4-230919	
211	Грибок клапана	4-230011	
212	Контакт вспомогательный	4-121413	
213	Контакт вспомогательный	4-121414	
214	Контакт	4-120672	
215	Контакт	3-230056	
Особое оборудование			
216	Рефлектор	US 013 A	401.3.023.12060
217	Фонарь	61102.01	
218	Фонарь	KLST-39	
219	Фонарь	S-640/1	401.3.023.12080
220	Вентилятор	VS20K-ALT.1	401.3.023.11370
221	Рефлектор	VD 1839/A-1	401.3.023.11360
222	Манометр	3-02-8770-078	401.3.023.11420
223	Манометр	3-02-8779-079	401.3.023.11430
224	Манометр	3-02-8779-080	401.3.023.11440
225	Тахогенератор переем. тока	TA-12U-8	
226	Датчик давления	VS3 1MPa	401.3.023.11940
227	Датчик давления	VS3 0.6MPa	401.3.023.11470
228	Датчик температуры	P 1/8	401.3.023.11910
229	Тахометр OD 16U	3-02-8770-229	
230	Показатель температуры UT-81	3-02-8770-107	401.3.023.11450
231	Показатель давления US-381	3-02-8770-103	401.3.023.11480
232	Показатель давления US-381	3-02-8770-105	401.3.023.11470
233	Пирометр FE-KO	405 113 700 212	401.3.023.12230
234	Гудок FLACO 550	3-38-220493	401.3.023.30830
235	Амперметр	100-0-100 D70C	
236	Вольтметр	0-150V D70C	

3.1.2 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К МАНЕВРОВЫМ ТЕПЛОВОЗАМ ТГМ 4,6 (А, Б, В, Д)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖНЫЙ НОМЕР
1.	Клапан перепускной	001.10.01.700
2.	Колесо вентиляторное	001.10.50.010
3.	Установка маслоохладителя угп	001.10.86.000
4.	Топливо подогреватель	001.10.87.000
5.	Тележка	001.35.01.000
6.	Колесная пара в сборе с редуктором	001.35.10.000
7.	Колесная пара в сборе с редуктором	001.35.10.000-01
8.	Колесная пара	001.35.10.010
9.	Редуктор осевой	001.35.27.000
10.	Шайба	001.35.30.006
11.	Уплотнение резиновое	001.35.30.007
12.	Кронштейн	001.35.60.250
13.	Кронштейн	001.35.60.250-01
14.	Демпфер буксовый	001.35.90.000
15.	Ось подшипника	001.35.90.016
16.	Втулка резиновая	001.35.90.036
17.	Свисток сигнальный	001.40.18.500
18.	Тифон т-37м	001.40.18.800
19.	Тифон	001.40.18.800-01
20.	Мембрана	001.40.18.801
21.	Гайка	001.40.18.820
22.	Форсунка песочницы	001.40.21.000
23.	Форсунка песочницы	001.40.21.000-01
24.	Форсунка песочницы	001.40.21.000-02
25.	Воздухораспределитель	001.40.24.000
26.	Воздухораспределитель	001.40.24.000-02
27.	Манжета	001.40.24.005
28.	Прокладка песочницы	001.40.24.006
29.	Пружина	001.40.24.014
30.	Клапан холостого хода	001.40.57.000
31.	Клапан обратный	001.40.58.000
32.	Гидропривод вентилятора	001.60.29.000
33.	Воздухоочиститель	002.01.11.010
34.	Воздухоочиститель	002.01.11.010-01
35.	Резервуар	002.40.30.010
36.	Резервуар	002.40.30.020
37.	Рама тепловоза	004.01.00.000
38.	Вал карданный	004.02.02.000
39.	Рукав	007.00.20.001
40.	Вал в сборе	007.00.20.010-01
41.	Калорифер	007.10.70.010
42.	Топливоподогреватель	007.10.87.000
43.	Полумуфта	007.85.70.001
44.	Корпус редуктора генератора	007.85.70.012
45.	Вал карданный	014.00.20.010
46.	Стеклоочиститель в сб.	017.00.01.200
47.	Кронштейн скоростемера	017.00.20.010
48.	Вал карданный	017.00.20.030
49.	Вал	017.00.20.040

50.	Вал в сборе	017.00.21.010
51.	Вал карданный	017.00.21.020
52.	Вал карданный	017.00.22.010
53.	Опора промежуточная	017.00.22.040
54.	Уплотнение в сб.	017.01.01.040
55.	Воздухоочиститель	017.01.10.020
56.	Воздухоочиститель	017.01.10.020-01
57.	Патрубок	017.01.20.130
58.	Патрубок выхлопной	017.01.20.330
59.	Выхлопная система	017.01.21.000-1
60.	Экран в сборе	017.01.21.180
61.	Глушитель в сб.	017.01.21.190
62.	Глушитель в сб.	017.01.21.200
63.	Бак водяной	017.10.10.010
64.	Устройство охлаждающее	017.10.20.000
65.	Коллектор верхний	017.10.31.000
66.	Коллектор верхний	017.10.33.000
67.	Коллектор нижний	017.10.34.000
68.	Коллектор нижний	017.10.35.000
69.	Жалюзи верхние	017.10.41.000
70.	Жалюзи боковые левые	017.10.42.000-1
71.	Жалюзи боковые правые	017.10.43.000-1
72.	Крыльчатка вентилятора	017.10.50.220-01
73.	Колесо вентилятора	017.10.50.300
74.	Маслоуказатель	017.10.61.010
75.	Демпфер	017.10.61.130
76.	Фильтр	017.10.61.150
77.	Диск	017.10.61.202
78.	Пластина	017.10.61.203
79.	Вал вентилятора	017.10.61.400
80.	Вал-шестерня	017.10.61.480
81.	Шестерня	017.10.61.482
82.	Фланец	017.10.61.505
83.	Колесо зубчатое	017.10.61.532
84.	Насос масляный	017.10.61.600
85.	Валик	017.10.61.602
86.	Аппарат направляющий	017.10.61.700
87.	Аппарат направляющий	017.10.61.800
88.	Жалюзи блоков фильтров	017.10.64.000
89.	Обогреватель	017.10.86.010
90.	Чехол уплотнительный	017.10.90.110
91.	Жалюзи боковые	017.11.42.000
92.	Жалюзи боковые правые	017.11.43.000
93.	Вал горизонтальный	017.11.61.500
94.	Установка отопительная	017.11.70.000
95.	Установка цвс в сборе	017.12.61.000
96.	Насос масляный	017.12.61.600
97.	Топливомер	017.20.02.010
98.	Труба	017.20.02.025
99.	Шкала	017.20.05.017
100.	Кольцо	017.20.30.275
101.	Упор	017.30.01.009
102.	Упор	017.30.01.011
103.	Шкворень	017.30.01.130

104.	Торсион	017.30.40.012
105.	Тележка без эл.двиг.	017.35.01.000
106.	Тележка без тягов.двигателя	017.35.02.000
107.	Колесная пара без двигателя	017.35.10.000
108.	Шестерня	017.35.10.025
109.	Шестерня	017.35.10.026-01
110.	Шайба пружинная м42	017.35.10.027
111.	Кожух редуктора с эд-118	017.35.22.000
112.	Кожух редуктора с эд-120	017.35.22.000-01
113.	Кожух уплотнительный	017.35.23.030
114.	Кожух уплотнительный	017.35.23.050
115.	Пружина	017.35.30.006
116.	Пружина	017.35.30.007
117.	Пружина	017.35.33.001
118.	Пружина	017.35.40.007
119.	Шайба стоп.	017.35.40.013
120.	Механизм передачи тяги	017.35.42.000
121.	Палец	017.35.42.003
122.	Кольцо	017.35.42.006
123.	Тяга	017.35.42.007
124.	Тяга	017.35.42.010
125.	Рычаг левый	017.35.42.035
126.	Рычаг правый	017.35.42.035-01
127.	Манжета	017.35.42.093
128.	Палец	017.35.42.103
129.	Фланец	017.35.42.105
130.	Палец	017.35.42.106
131.	Рычаг	017.35.42.150
132.	Рычаг	017.35.42.150-01
133.	Тяга в сборе	017.35.42.330
134.	Палец	017.35.42.340
135.	Тяга	017.35.42.400
136.	Опора рол.	017.35.50.000
137.	Плита верхняя	017.35.50.001
138.	Корпус в сборе	017.35.50.020
139.	Кольцо	017.35.62.003
140.	Крышка в сборе	017.35.62.010
141.	Втулка	017.35.62.011
142.	Втулка	017.35.62.020
143.	Шар в сборе	017.35.62.030
144.	Тяга	017.35.63.003
145.	Чехол	017.35.64.020
146.	Рукава охлаждения	017.35.70.000
147.	Догружатель	017.35.75.010
148.	Устройство предохранительное	017.35.80.000
149.	Опора нижняя	017.36.33.150
150.	Плита левая	017.36.33.160
151.	Букса	017.36.40.000
152.	Прокладка	017.36.40.001
153.	Пружина	017.36.40.006
154.	Рама тележки	017.36.60.000
155.	Балка нижняя средняя	017.36.60.090
156.	Балка нижняя крайняя	017.36.60.100
157.	Рама промежуточная	017.36.61.000

158.	Подвеска маятниковая	017.36.63.000
159.	Опора верхняя	017.36.63.001
160.	Опора средняя	017.36.63.002
161.	Уплотнение	017.36.63.009
162.	Опора промежуточная	017.36.63.014
163.	Клапан максимального давления	017.40.12.400
164.	Клапан блокировочный	017.40.16.000
165.	Стеклоочиститель	017.40.18.100
166.	Резервуар	017.40.30.010
167.	Резервуар	017.40.30.020
168.	Подвеска тормозн.колодки лев.	017.40.60.010
169.	Подвеска тормозн.колодки пр.	017.40.60.020
170.	Стяжка в сборе	017.40.60.029
171.	Чека	017.40.60.033
172.	Подвеска тормозн.колодки лев.	017.40.60.050
173.	Подвеска тормозн.колодки пр.	017.40.60.060
174.	Стяжка в сборе	017.40.60.210
175.	Подвеска тормозн.колодки лев.	017.40.60.250
176.	Подвеска тормозн.колодки пр.	017.40.60.260
177.	Клапан переключательный	017.41.11.000
178.	Концевик в сборе	017.45.03.120
179.	Концевик в сборе	017.45.03.130
180.	Тяга в сборе	017.45.42.330
181.	Кабина в сб.	017.53.69.000
182.	Дверь правая	017.55.18.000
183.	Дверь левая	017.55.19.000
184.	Фильтр воздушный	017.55.27.010
185.	Кузов машинного отделения	017.55.61.000
186.	Кузов охлаждающего устройства	017.57.01.000
187.	Фланец	017.60.00.001
188.	Фланец	017.60.00.002
189.	Фланец	017.60.06.004
190.	Муфта эластичная	017.60.06.010
191.	Вал карданный	017.60.23.000
192.	Вал карданный	017.60.23.000-01
193.	Гидроредуктор прив.вентилятора	017.60.29.000
194.	Гидропривод вентилятора д/тэм7	017.60.29.000-02
195.	Вал входной	017.60.29.010
196.	Вал насосный	017.60.29.020
197.	Вал вертикальный	017.60.29.050
198.	Вал-шестерня	017.60.30.005
199.	Фланец	017.60.30.008
200.	Шестерня	017.60.30.009
201.	Вал-шестерня	017.60.30.020
202.	Вал в сборе	017.60.30.030
203.	Редуктор раздаточный	017.60.36.000
204.	Вал	017.60.36.003
205.	Шестерня	017.60.36.004
206.	Шестерня	017.60.36.005
207.	Вал-шестерня	017.60.36.006
208.	Стакан	017.60.36.007
209.	Вал в сборе	017.60.36.020
210.	Вал в сборе	017.60.36.030
211.	Вал-шестерня	017.60.36.040

212.	Редуктор раздаточный	017.60.39.000
213.	Блок пуска дизеля	017.70.43.000
214.	Шунт	017.70.45.010
215.	Пульт управления	017.70.50.000
216.	Фланец	017.85.62.008
217.	Ключ	017.90.01.001
218.	Установка обогрева. резервуара пожарот	017.90.16.200
219.	Резервуар тушения	017.90.17.300
220.	Рукав	017.90.17.500
221.	Кран	024.20.05.060
222.	Вал карданный	027.00.20.010
223.	Вал карданный	027.00.20.030
224.	Кронштейн	027.00.20.060
225.	Кронштейн	027.00.20.080
226.	Установка выхлопной системы двигат.	027.01.20.000
227.	Глушитель	027.01.30.000
228.	Клапан невозвратный	027.10.01.070
229.	Колесо вентилятора	027.10.61.200
230.	Колесо вентилятора	027.10.61.260
231.	Аппарат направляющий	027.10.61.700
232.	Калорифер	027.10.73.000
233.	Демпфер пластинчатый	027.35.91.010
234.	Рама промежуточная	027.37.61.000
235.	Резервуар	027.40.34.000
236.	Камера высоковольтная	027.70.41.000
237.	Опора промежуточная	027.85.30.000
238.	Фланец	027.85.62.001
239.	Гумба под компрессор	027.85.63.010
240.	Вал входной в сборе	046.85.20.010
241.	Глушитель	047.01.20.010
242.	Глушитель	047.01.30.000
243.	Коллектор	047.10.32.000
244.	Коллектор	047.10.33.000
245.	Коллектор	047.10.34.000
246.	Коллектор верхний правый	047.10.35.000
247.	Пружина	047.35.30.001
248.	Пружина	047.35.30.002
249.	Муфта эластичная с диском	047.60.05.010
250.	Фильтр	047.60.40.100
251.	Установка ограждения	047.85.50.000
252.	Ограждение	047.85.50.006
253.	Ограждение	047.85.50.007
254.	Муфта эластичная	047.85.60.010
255.	Муфта	047.85.60.010-02
256.	Установка ограждения муфты	047.85.61.000
257.	Кронштейн	047.85.61.001
258.	Ограждение	047.85.61.010
259.	Редуктор генератора	047.85.70.010
260.	Шайба	048.01.01.006
261.	Амортизатор в сборе	048.01.01.010
262.	Амортизатор в сборе	048.01.01.010-02
263.	Редуктор прив. генератора	066.85.11.000
264.	Вал	066.85.11.002
265.	Вал в сборе	066.85.11.020

266.	Кольцо уплотнительное	075.080.30.2.5
267.	Вал карданный	1.45.69.08.00.00
268.	Клапан тифона	111Б-01
269.	Клапан тифона	111СБ
270.	Клапан тифона	111-ЭБ
271.	Карданный вал	120.220.10.11-06
272.	Крыльчатка вентилятора	1300М-46-080
273.	Вилка соединительная	16.00.20.002
274.	Шестерня	16.00.20.008
275.	Шестерня	16.00.20.009
276.	Вал карданный	16.00.20.010
277.	Вал карданный	16.00.20.020
278.	Вал карданный	16.00.20.020-02
279.	Редуктор конический	16.00.20.090
280.	Редуктор конический	16.00.20.090-01
281.	Труба выхлопная	16.01.21.030
282.	Клапан паровоздушный	16.10.10.020
283.	Колесо вентиляторное	16.10.50.050
284.	Переключатель	16.10.51.350
285.	Золотник напорный	16.10.53.000
286.	Пружина	16.10.53.003
287.	Пневмокамера	16.10.53.010
288.	Прокладка пневматическая	16.10.53.019
289.	Диафрагма	16.10.53.020
290.	Коллектор нижний	16.10.70.150
291.	Крышка	16.10.85.020
292.	Клапан трехходовой	16.20.01.220
293.	Клапан невозвратный	16.20.30.170
294.	Клапан невозвратный	16.20.30.420
295.	Шестерня	16.35.10.023
296.	Прокладка	16.35.27.009
297.	Прокладка	16.35.27.009-01
298.	Прокладка	16.35.27.048
299.	Прокладка	16.35.27.049
300.	Шестерня	16.35.27.054
301.	Установка насоса	16.35.27.080
302.	Вал ведущий	16.35.27.081
303.	Шестерня	16.35.27.103
304.	Вал-шестерня	16.35.27.104
305.	Насос	16.35.27.210
306.	Насос смазки	16.35.27.210-02
307.	Фильтр	16.35.27.220
308.	Фильтр	16.35.27.220
309.	Тяга	16.35.29.001
310.	Манжета	16.35.29.002
311.	Кольцо промежуточное	16.35.29.003
312.	Валик	16.35.29.007
313.	Поводок буксы	16.35.40.010
314.	Поводок буксы	16.35.40.020
315.	Прокладка	16.35.50.065
316.	Амортизатор	16.35.50.110
317.	Пружина	16.36.35.016
318.	Пружина	16.36.35.017
319.	Резервуар	16.40.30.010

320.	Ограждение муфты	16.60.73.010
321.	Опора передняя	16.60.85.010
322.	Кронштейн задний	16.60.85.011
323.	Фланец	16.85.60.072-02
324.	Держатель насадки	16.90.15.001
325.	Насадка пенообразования	16.90.15.050
326.	Резервуар	16.90.15.080
327.	Кран пусковой	16.90.15.090
328.	Генератор высокократной пены	16.90.16.200-01
329.	Резервуар	16.90.16.310
330.	Цилиндр пневматический	2343.10.26.030
331.	Цилиндр пневматический	2343.10.36.000
332.	Стопор пневматический	2343.10.37.000
333.	Вал в сборе	2343.35.25.080
334.	Опора	2343.35.26.090
335.	Стакан	2343.35.26.092
336.	Крышка	2343.35.26.094
337.	Фланец	2343.35.26.160
338.	Кран послед. включ.	2343.40.05.150
339.	Кран управления	2343.40.05.160
340.	Резервуар	2343.40.30.010
341.	Резервуар	2343.40.30.020
342.	Редуктор кон. нижний	2343.60.36.000
343.	Колесо зубчатое	2343.60.36.017
344.	Вал-шестерня	2343.60.36.018
345.	Вал карданный	2343.60.36.018-01
346.	Фрезы в сб.с нижним редуктором	2343.60.90.000
347.	Фрезы в сборе с верхним редуктором	2343.60.90.000-01
348.	Фреза правая	2343.60.90.010
349.	Фреза левая	2343.60.90.020
350.	Кассета	2623.10.65.011
351.	Вал карданный	285.10.100
352.	Вал карданный	285.10.200
353.	Вал карданный	285.40.100
354.	Тележка	311.35.01.000
355.	Тележка	311.35.01.000-01
356.	Колесная пара без осевого редуктора	311.35.10.010
357.	Устройство охлаждающее	312.10.20.000
358.	Колесо вентиляторное	312.10.50.010
359.	Вал карданный	325.10.100
360.	Вал карданный	325.10.100-03
361.	Вал карданный	325.10.100-04
362.	Вал карданный	325.10.100-06
363.	Вал карданный	325.10.100-08
364.	Фланец	325.10.101
365.	Крышка	325.10.102
366.	Шпонка	325.10.103
367.	Гайка	325.10.106
368.	Шайба	325.10.107
369.	Вал шлицевый	325.10.113
370.	Вилка скользящая	325.10.114
371.	Вилка	325.10.114-04
372.	Заглушка	325.10.115
373.	Крестовина	325.10.116

374.	Втулка стопорная	325.10.118
375.	Упор	325.10.121
376.	Упор	325.10.121-01
377.	Упор	325.10.121-02
378.	Упор	325.10.121-03
379.	Крестовина	325.10.130
380.	Подшипник	325.10.140
381.	Фланец в сборе	325.10.150
382.	Вал карданный	325.10.200
383.	Вилка сварная	325.10.210
384.	Вал карданный	325.10.300
385.	Вал карданный	325.10.300-02
386.	Вал карданный	325.20.100
387.	Вал карданный	325.20.100-01
388.	Вал карданный	325.20.100-02
389.	Вал карданный	325.20.200
390.	Вал карданный	325.30.100
391.	Вал карданный	325.30.200
392.	Привод скоростемера	340.00.20.000
393.	Привод скоростемера	340.00.20.000-02
394.	Лист гнутый	340.00.20.003
395.	Лист	340.00.20.004
396.	Прокладка	340.00.20.005
397.	Клапан к2030-15	340.10.02.600
398.	Клапан к22030-25	340.10.02.700
399.	Дверь жалюзи	340.10.43.000
400.	Коллектор левый верхний	340.11.33.000СБ
401.	Коллектор левый нижний	340.11.34.000СБ
402.	Бак топливный	340.20.16.000
403.	Установка площадки перех.	340.30.01.200
404.	Кронштейн	340.30.01.250
405.	Крышка	340.30.15-29
406.	Крышка	340.30.15-35
407.	Тележка	340.35.01.000
408.	Поддон верхний	340.370.85.020
409.	Путеочиститель	340.39.11.000
410.	Резервуар	340.40.31.000
411.	Резервуар	340.40.32.000
412.	Резервуар	340.40.33.000
413.	Привод ручного тормоза	340.41.81.000-05
414.	Кабина машиниста	340.53.00.000
415.	Кабина машиниста	340.53.00.000-02
416.	Кресло машиниста	340.53.17.100
417.	Лист	340.58.00.006-01
418.	Дверь в сборе	340.58.60.040
419.	Дверь с нишами	340.58.61.010
420.	Фланец к двухм.	340.60.70.009
421.	Ограждение муфт	340.60.70.020
422.	Розетка рз-8б	340.70.81.000
423.	Поддон нижний	340.70.85.010
424.	Редуктор генератора	340.85.10.000
425.	Редуктор генератора	340.85.10.000-02
426.	Корпус редуктора	340.85.10.001
427.	Вал карданный	340.85.10.002

428.	Колесо зубчатое	340.85.10.003
429.	Колесо зубчатое	340.85.10.003-01
430.	Редуктор вентилятора	340.85.20.000
431.	Вал ведомый	340.85.20.010
432.	Вал карданный	350.10.100
433.	Вал карданный	350.10.100-01
434.	Вал	350.10.100-02
435.	Вал карданный	350.10.100-03
436.	Вал карданный	350.10.100-04
437.	Вал карданный	350.10.100-05
438.	Вал карданный	350.10.100-07
439.	Вал карданный	350.10.100-09
440.	Вал карданный	350.10.100-21
441.	Вал карданный	350.10.100-23
442.	Вал карданный	350.10.200
443.	Вал карданный	350.10.400
444.	Шарнир	350.10.900
445.	Шарнир кардана	350.35.25.000
446.	Вал	350.44.91.3212
447.	Глушитель	360.01.31.000
448.	Дверь жалюзи	360.10.42.000
449.	Дверь жалюзи	360.10.42.100
450.	Дверь жалюзи	360.10.43.000
451.	Дверь жалюзи	360.10.43.100
452.	Чехол	360.10.90.010
453.	Плиты опоры	360.85.62.010
454.	Поручни и лестницы	362.30.90.000
455.	Тележка бесчелюстная	362.35.01.000
456.	Тележка	362.35.01.000-01
457.	Бункер песочниц	362.40.23.010
458.	Бункер песочниц	362.40.23.010-02
459.	Резервуар	362.40.33.000
460.	Механизм управления об.дизеля	362.70.50.040
461.	Резервуар пожаротушения	362.90.15.200
462.	Болт гост7796-70	3M42-6GX150.58
463.	Болт гост7796-70	3M42-6GX190.58
464.	Привод скоростемера	4.00.20.000
465.	Конус внутренний	4.01.01.005
466.	Конус наружный	4.01.01.006
467.	Амортизатор	4.01.01.040-02
468.	Восьмипозиционный прибор	4.01.06.000
469.	Восьмипозиционный прибор	4.01.07.000
470.	Конус выхлопной	4.01.20.160
471.	Бак для воды	4.10.11.010
472.	Жалюзи	4.10.43.000
473.	Колесо вентиляторное	4.10.50.010
474.	Чехол д/теловоза	4.10.90.010
475.	Чехол утеплителя	4.10.90.020
476.	Дверь жалюзи с приводом	4.11.42.000
477.	Дверь жалюзи с приводом	4.11.43.000
478.	Жалюзи	4.12.42.000
479.	Жалюзи	4.12.43.000
480.	Клапан предохранительный	4.20.01.140
481.	Ящик стяжной	4.30.02.003

482.	Кронштейн	4.30.03.041
483.	Ящик стяжной	4.31.01.030
484.	Тележка	4.35.01.000
485.	Рама тележки	4.35.60.000
486.	Резервуар	4.40.30.100
487.	Резервуар в сб.	4.40.30.200
488.	Замок	4.53.14.000
489.	Люк глушителя	4.55.13.000
490.	Замок	4.55.28.000
491.	Дверь в сборе	4.58.60.060
492.	Дверь в сборе	4.58.60.070
493.	Фильтр топливный	4.60.40.010
494.	Опора	4.60.85.001-01
495.	Кронштейн	4.60.85.010
496.	Кронштейн	4.60.85.020
497.	Жгут	4.70.11.000
498.	Мотор с крыльчаткой	4.70.11.030
499.	Жгут	4.70.12.000
500.	Фланец	4.85.60.008
501.	Крышка	4.85.60.014
502.	Опора	4.85.63.001
503.	Кольцо	4.85.63.002
504.	Установ.огражден.2-х машин. агрегата	4.85.71.000
505.	Ограждение	4.85.71.010
506.	Установка двухмашинного агрегата	4.85.74.000
507.	Удлинитель	4.90.20.019
508.	Пружина	401.35.30.003-01
509.	Гаситель колебаний	45.30.045P
510.	Редуктор конический	5.00.20.020
511.	Редуктор конический	5.00.20.020-01
512.	Редуктор конический	5.00.20.020-04
513.	Вал карданный	5.00.20.100
514.	Амортизатор	5.10.30.024
515.	Коллектор	5.10.30.030
516.	Тележка	5.35.01.000
517.	Тележка	5.35.01.000-01
518.	Шестерня осевая	5.35.10.002
519.	Гнездо подшипника	5.35.10.004
520.	Ось колесной пары	5.35.10.009
521.	Колесная пара	5.35.10.030
522.	Колесная пара, буксы и осевой редуктор	5.35.11.000
523.	Подшипник в сборе	5.35.25.020
524.	Болт	5.35.25.021
525.	Болт	5.35.25.022
526.	Упор	5.35.25.032
527.	Упор	5.35.25.033
528.	Крестовина в сборе с подшипником	5.35.25.050
529.	Вал ведущий	5.35.27.020
530.	Вал-шестерня	5.35.27.044
531.	Шестерня коническая	5.35.27.045
532.	Вал ведущий	5.35.27.059
533.	Вал в сборе	5.35.27.060
534.	Шестерня коническая	5.35.27.063
535.	Вал ведущий	5.35.27.107

536.	Амортизатор	5.35.29.010
537.	Вилка в сборе	5.35.29.030
538.	Тарелка	5.35.30.002
539.	Рама тележки	5.35.60.000
540.	Лестница	5.50.40.260
541.	Лестница	5.50.40.270
542.	Подушка	5.53.12.008
543.	Клапан	5.60.40.010
544.	Цилиндр в сборе	5.60.65.120
545.	Панель в сборе	5.70.50.190
546.	Гайка	5.85.60.007
547.	Планка стопорная	5.85.60.013
548.	Опора промежуточная	6.00.20.020
549.	Шестерня	6.00.20.038
550.	Шестерня	6.00.20.039
551.	Редуктор конический	6.00.20.240
552.	Редуктор конический	6.00.20.240-01
553.	Вал карданный	6.00.20.250
554.	Валик	6.00.21.001
555.	Конус наружный	6.01.01.014
556.	Конус внутренний	6.01.01.015
557.	Прокладка	6.01.01.018
558.	Прокладка регулировочная	6.01.01.026
559.	Прокладка регулировочная	6.01.01.026-04
560.	Амортизатор	6.01.01.040
561.	Кассета	6.01.10.190
562.	Корпус	6.01.10.220-02
563.	Переходник	6.01.10.390
564.	Воздухоочиститель	6.01.10.400
565.	Воздухоочиститель	6.01.10.400-02
566.	Труба выхлопная	6.01.20.270
567.	Устройство охлаждающее	6.10.20.000-2
568.	Коллектор	6.10.30.050
569.	Коллектор	6.10.30.070
570.	Коллектор	6.10.30.080
571.	Жалюзи верхние	6.10.41.000
572.	Жалюзи	6.10.42.000
573.	Дверь жалюзи с приводом	6.10.42.100
574.	Дверь жалюзи	6.10.43.000
575.	Дверь жалюзи с приводом	6.10.43.100
576.	Подпятник вентилятора	6.10.53.000
577.	Калорифер	6.10.70.010
578.	Чехлы утеплительные	6.10.90.010
579.	Охлаждающий элемент	6.10.92.020
580.	Крышка	6.10.92.040
581.	Маслоохладитель	6.11.92.000
582.	Бак топливный	6.20.16.000
583.	Бак топливный	6.20.25.000
584.	Ящик стяжной	6.30.01.303-02
585.	Чехол	6.30.30.010
586.	Установка опор на раме тепловоза	6.30.32.000
587.	Опора шаровая	6.30.32.009
588.	Опора шаровая	6.30.32.010
589.	Колесная пара, буксы и ор	6.35.12.000

590.	Колесная пара с обандаж. колесами	6.35.12.000-01
591.	Колесная пара	6.35.12.010
592.	Вал карданный	6.35.25.010
593.	Манжета	6.35.25.038
594.	Фланец	6.35.27.039
595.	Фланец	6.35.27.039-01
596.	Фланец	6.35.27.068
597.	Вал	6.35.27.069
598.	Щуп в сборе	6.35.27.230
599.	Щуп в сборе	6.35.27.230-01
600.	Крышка	6.35.27.312
601.	Редуктор осевой	6.35.27.500
602.	Корпус в сборе	6.35.27.510
603.	Вал ведущий в сборе	6.35.27.520
604.	Шестерня коническая	6.35.27.525
605.	Шестерня коническая	6.35.27.526
606.	Вал ведомый в сборе	6.35.27.530
607.	Вал ведущий в сборе	6.35.27.580
608.	Тяга реактивная	6.35.29.001
609.	Подвеска пружины	6.35.30.002
610.	Валик	6.35.30.003
611.	Подвеска	6.35.30.030
612.	Гнездо	6.35.50.006
613.	Корпус опоры	6.35.50.060
614.	Чехол д/опоры	6.35.51.010
615.	Кронштейн	6.35.60.080
616.	Кронштейн	6.35.60.080-01
617.	Валик	6.36.30.001
618.	Гайка	6.36.30.004
619.	Втулка	6.36.30.006
620.	Втулка	6.36.30.007
621.	Опора пружины	6.36.30.009
622.	Балансир	6.36.30.010
623.	Валик рессорного подвешивания	6.36.30.011
624.	Валик	6.36.30.011-01
625.	Балансир	6.36.30.020
626.	Рессора	6.36.30.040
627.	Опора пружин	6.36.30.050
628.	Резервуар главный	6.40.30.080
629.	Резервуар в сб.	6.40.30.090
630.	Клапан сливной	6.40.53.140
631.	Сепаратор-осушитель	6.40.56.000-02
632.	Балансир	6.40.60.016
633.	Подвеска торм.кол.правая	6.40.60.040
634.	Подвеска торм.кол.левая	6.40.60.070
635.	Рычаг	6.40.60.240
636.	Балансир в сб.	6.40.60.250
637.	Подвеска в сборе	6.40.60.270
638.	Подвеска торм.колод.левая	6.40.60.280
639.	Подвеска торм.колод.прав.	6.40.60.290
640.	Кресло машиниста	6.53.17.000
641.	Подлокотник	6.53.21.070
642.	Каркас охлажд.уст-в	6.57.01.000
643.	Фланец	6.60.05.005

644.	Муфта	6.60.05.010
645.	Муфта эластичная	6.60.05.010-01
646.	Болт	6.60.05.014
647.	Установка муфты упругой	6.60.09.000
648.	Муфта упругая	6.60.09.000
649.	Переходник	6.60.09.010
650.	Вал с муфтами	6.60.20.000
651.	Вал карданный	6.60.23.000-01
652.	Вал карданный	6.60.23.000-02
653.	Болт	6.60.23.001
654.	Болт	6.60.23.001-01
655.	Гайка	6.60.23.002
656.	Опора	6.60.23.010
657.	Вал карданный	6.60.23.070
658.	Вал карданный	6.60.23.070-01
659.	Вал карданный	6.60.23.070-04
660.	Вал карданный	6.60.23.070-05
661.	Гидропривод	6.60.29.000
662.	Золотник наполнения	6.60.29.010
663.	Вал вед.в сборе	6.60.29.030
664.	Шестерня	6.60.29.033
665.	Колесо насосное	6.60.29.036
666.	Колесо зубчатое	6.60.29.038
667.	Вал турбин.в сборе	6.60.29.040
668.	Вал ведомый	6.60.29.045
669.	Вал турбинный	6.60.29.049
670.	Шестерня	6.60.29.052
671.	Стакан	6.60.29.057
672.	Колесо	6.60.29.058
673.	Цилиндр	6.60.29.070
674.	Золотник	6.60.29.083
675.	Золотник	6.60.29.130
676.	Пневмокамера	6.60.29.140
677.	Колесо турбинное	6.60.29.180
678.	Кронштейн	6.60.30.012
679.	Кронштейн	6.60.30.012-01
680.	Золотник	6.60.65.013
681.	Вал главный	6.60.65.020-01
682.	Пружина	6.60.65.033
683.	Золотник	6.60.65.050
684.	Колесо насоса	6.60.65.090
685.	Гидроредуктор	6.60.66.000
686.	Корпус гидроредуктора	6.60.66.001
687.	Корпус гидроредуктора	6.60.66.002
688.	Фланец	6.60.66.004
689.	Колесо зубчатое	6.60.66.008
690.	Вал входной	6.60.66.030
691.	Корпус клапана	6.60.66.032
692.	Седло клапана	6.60.66.033
693.	Мембрана	6.60.66.035
694.	Фланец редуктора	6.60.66.036-01
695.	Втулка	6.60.66.038
696.	Колесо насосное	6.60.66.060
697.	Колесо турбинное в сборе	6.60.66.070

698.	Редуктор привода	6.60.72.010
699.	Полумуфта	6.60.72.022
700.	Полумуфта	6.60.72.037
701.	Вал-шестерня	6.60.72.045
702.	Вал	6.60.72.046
703.	Ограждение маховика	6.60.73.020
704.	Блок промежуточных реле	6.70.44.000-01
705.	Панель	6.70.44.130
706.	Панель верхняя	6.70.50.023
707.	Панель левая	6.70.50.042
708.	Панель левая	6.70.50.042-01
709.	Панель правая	6.70.50.043
710.	Панель правая	6.70.50.043-01
711.	Панель правая	6.70.50.043-02
712.	Манжета	6.70.78.305
713.	Прожектор	6.70.90.110
714.	Палец	6.85.61.001
715.	Кольцо	6.85.61.002
716.	Гумба	6.85.61.010
717.	Кольцо	6.85.61.025
718.	Втулка	6.85.61.041
719.	Колесо вентилятора	6ГТ.10.50.030
720.	Червяк	6М.00.20.001
721.	Редуктор	6М.00.20.010
722.	Вал карданный	7.00.20.030
723.	Колесная пара	730.35.10.000
724.	Колесная пара	730.35.10.000-02
725.	Колесная пара	730.35.10.010
726.	Шестерня ведомая	730.35.10.033
727.	Колесная пара	730.35.10.070
728.	Вал ведущий	730.35.10.080
729.	Вал ведущий	730.35.10.080-01
730.	Установка упругого упора	730.35.20.000
731.	Упор упругий	730.35.20.010
732.	Реверс редуктора	730.35.26.000
733.	Установка реактивных тяг	730.35.29.000
734.	Механизм передачи силы тяги	730.35.42.000
735.	Резервуар	730.40.31.000
736.	Кабина машиниста	730.53.00.000
737.	Щиток	730.53.25.010
738.	Фланец	730.60.73.001
739.	Блок-реле бпр-1	730.70.44.000
740.	Блок-реле бпр-2	730.70.44.000-01
741.	Установка печки в салоне	730.90.36.000
742.	Маслоохладитель	731.11.92.000
743.	Маслоохладитель	731.12.92.000
744.	Болт	731.35.28.004
745.	Демпфер пластинчатый	731.35.90.000
746.	Фрикцион	731.35.90.070
747.	Фрикцион	731.35.90.080
748.	Установка демпферов фрикционных	731.35.95.000
749.	Вал карданный	731.60.30.040
750.	Вал карданный	731.60.30.040-01
751.	Шестерня	731.85.21.012

752.	Колесо зубчатое	731.85.21.022
753.	Кольцо стопорное	731.85.21.026
754.	Вал входной	731.85.21.030
755.	Редуктор вентилятора	731.85.21.100
756.	Соединение межсекционное	734.70.10.100
757.	Колесная пара	735.35.10.010
758.	Крышка буксы	735.35.10.030
759.	Редуктор червячный	742.34.04.000
760.	Червяк	742.34.04.001
761.	Колесо червячное	742.34.04.007
762.	Вал в сборе	743.35.26.010
763.	Привод режимов	743.35.26.200
764.	Крышка	743.35.26.490
765.	Опора промежуточная	743.85.30.000
766.	Установка кузовов	746.50.00.000
767.	Блок шестерен	747.35.26.300
768.	Ось	747.35.26.350
769.	Резервуар	747.40.31.000
770.	Резервуар	747.40.32.000
771.	Фланец	749.35.28.035
772.	Колесная пара	751.35.10.010
773.	Резервуар	751.40.30.010
774.	Резервуар	751.40.30.020
775.	Маслоохладитель	766.10.92.000
776.	Маслоохладитель	767.10.92.000
777.	Колесная пара	767.35.10.010
778.	Бак масляный	767.60.41.010
779.	Рама цистерны	777.30.00.000
780.	Резервуар	777.40.31.000
781.	Кресло машиниста	8.53.17.000
782.	Спинка	8.53.17.020
783.	Подушка	8.53.17.030
784.	Чехол спинки	8.53.17.070
785.	Чехол подушки	8.53.17.080
786.	Уплотнение	8.53.21.012
787.	Маслоохладитель	8К.10.92.000
788.	Втулка распорная	8К.35.30.003
789.	Башмак	8ТН.143.160
790.	Башмак	8ТН.143.161
791.	Коробка отбора мощности	М72.03.00.500
792.	Полумуфта	Р31273.00.023
793.	Вал карданный	ТГМ3.00.20.011
794.	Вал карданный	ТГМ3.00.20.013
795.	Редуктор конический	ТГМ3.00.20.015
796.	Редуктор червячный	ТГМ3.00.20.018
797.	Редуктор червячный	ТГМ3.00.20.018-02
798.	Редуктор червячный	ТГМ3.00.20.018-03
799.	Редуктор червячный	ТГМ3.00.20.018-06
800.	Редуктор червячный	ТГМ3.00.20.018-08
801.	Труба наружная в сборе	ТГМ3.00.20.021
802.	Вилка в сборе	ТГМ3.00.20.024
803.	Вилка соединительная	ТГМ3.00.20.103
804.	Червяк	ТГМ3.00.20.104
805.	Корпус редуктора	ТГМ3.00.20.105

806.	Червячное колесо	ТГМЗ.00.20.108
807.	Вал червячного колеса	ТГМЗ.00.20.115
808.	Вилка	ТГМЗ.00.20.116
809.	Вилка	ТГМЗ.00.20.123
810.	Втулка	ТГМЗ.00.20.124
811.	Вилка	ТГМЗ.00.20.125
812.	Валик	ТГМЗ.00.20.136
813.	Корпус подшипника	ТГМЗ.00.20.139
814.	Сухарь	ТГМЗ.00.20.152
815.	Валик	ТГМЗ.00.20.189
816.	Шестерня	ТГМЗ.00.20.194
817.	Шестерня	ТГМЗ.00.20.195
818.	Шпилька	ТГМЗ.00.20.205
819.	Скоба пред.	ТГМЗ.00.80.117
820.	Кран нижний	ТГМЗ.10.10.015
821.	Паровоздушный клапан	ТГМЗ.10.10.021
822.	Стекло водомерное	ТГМЗ.10.10.105
823.	Кольцо уплотнительное	ТГМЗ.10.10.107
824.	Пружина прямого действия	ТГМЗ.10.10.161
825.	Пружина обратного действия	ТГМЗ.10.10.162
826.	Прокладка	ТГМЗ.10.40.104
827.	Манжета	ТГМЗ.10.40.104-01
828.	Пружина	ТГМЗ.10.40.160
829.	Пружина	ТГМЗ.10.40.161
830.	Манжета	ТГМЗ.10.40.192
831.	Жалюзи	ТГМЗ.10.41.000
832.	Ручной привод правый	ТГМЗ.10.48.000
833.	Муфта пластинчатая	ТГМЗ.10.50.012
834.	Лопасть	ТГМЗ.10.50.025
835.	Воротник	ТГМЗ.10.50.198
836.	Колесо вентилятора	ТГМЗ.10.70.014
837.	Краник	ТГМЗ.10.70.015
838.	Коллектор верхний	ТГМЗ.10.70.023
839.	Прокладка	ТГМЗ.10.70.102
840.	Прокладка	ТГМЗ.10.85.150
841.	Топливо подогреватель	ТГМЗ.10.87.001
842.	Крышка	ТГМЗ.10.87.010
843.	Прокладка	ТГМЗ.10.92.001
844.	Прокладка	ТГМЗ.10.92.002-01
845.	Кольцо сальника маслоохладителя	ТГМЗ.10.92.003
846.	Кольцо промежуточное	ТГМЗ.10.92.004-01
847.	Крышка маслоохладителя	ТГМЗ.10.92.010
848.	Элемент охлаждающий	ТГМЗ.10.92.020
849.	Клапан предохранительный	ТГМЗ.20.01.017
850.	Агрегат топливоподкачивающий	ТГМЗ.20.01.060
851.	Агрегат топливоподкачивающий	ТГМЗ.20.01.060-02
852.	Агрегат топливоподкачивающий	ТГМЗ.20.01.060-03
853.	Муфта	ТГМЗ.20.01.251
854.	Муфта	ТГМЗ.20.01.262
855.	Клапан слива	ТГМЗ.20.05.043
856.	Клапан невозвратный	ТГМЗ.20.30.019
857.	Клапан перепускной	ТГМЗ.20.30.029
858.	Фильтр масляного бака	ТГМЗ.20.40.049
859.	Диафрагма	ТГМЗ.20.60.049

860.	Шестерня	ТГМЗ.35.10.144
861.	Вал карданный	ТГМЗ.35.25.035
862.	Кольцо	ТГМЗ.35.27.178
863.	Вал	ТГМЗ.35.27.205
864.	Вал ведущий в сборе	ТГМЗ.35.27.500
865.	Шестерня	ТГМЗ.35.27.505
866.	Шестерня	ТГМЗ.35.27.509
867.	Вал ведущий в сборе	ТГМЗ.35.27.510
868.	Кольцо лабиринтное	ТГМЗ.35.27.523
869.	Вал	ТГМЗ.35.27.531
870.	Кольцо	ТГМЗ.35.29.158
871.	Гайка	ТГМЗ.35.30.101
872.	Втулка	ТГМЗ.35.30.102
873.	Валик рессорного подвешивания	ТГМЗ.35.30.104
874.	Валик рессорного подвешивания	ТГМЗ.35.30.105
875.	Опора рессоры	ТГМЗ.35.30.107
876.	Втулка	ТГМЗ.35.30.108
877.	Втулка	ТГМЗ.35.30.109
878.	Подвеска рессоры	ТГМЗ.35.30.110
879.	Плита опорная	ТГМЗ.35.50.103
880.	Вставка	ТГМЗ.35.50.141
881.	Наличник	ТГМЗ.35.60.117
882.	Наличник челюсной тележки	ТГМЗ.35.60.175
883.	Резервуар дополнит	ТГМЗ.40.01.014
884.	Резервуар запасной	ТГМЗ.40.03.070
885.	Наконечник	ТГМЗ.40.03.156
886.	Тормозной башмак	ТГМЗ.40.60.080
887.	Винтовая стяжка	ТГМЗ.40.60.090
888.	Вилка	ТГМЗ.40.60.104
889.	Вилка	ТГМЗ.40.60.105
890.	Пружина	ТГМЗ.40.60.109
891.	Втулка	ТГМЗ.40.60.111
892.	Втулка	ТГМЗ.40.60.115
893.	Шайба пружинная	ТГМЗ.40.60.154
894.	Шайба пружинная	ТГМЗ.40.60.155
895.	Втулка	ТГМЗ.40.60.181
896.	Втулка	ТГМЗ.40.60.182
897.	Втулка	ТГМЗ.40.60.186
898.	Втулка	ТГМЗ.40.60.187
899.	Вилка левая	ТГМЗ.40.60.188
900.	Вилка	ТГМЗ.40.60.189
901.	Муфта	ТГМЗ.40.60.191
902.	Стяжка винтовая	ТГМЗ.40.60.200
903.	Вилка	ТГМЗ.40.80.016
904.	Труба	ТГМЗ.45.01.056
905.	Сетка в сборе	ТГМЗ.45.30.036
906.	Подлокотник	ТГМЗ.53.05.026
907.	Дверь	ТГМЗ.53.05.068
908.	Амортизатор	ТГМЗ.53.05.619
909.	Замок правой двери	ТГМЗ.53.14.000
910.	Замок левой двери	ТГМЗ.53.15.000
911.	Ручка	ТГМЗ.55.14.104
912.	Палец	ТГМЗ.60.06.118
913.	Пружина	ТГМЗ.60.93.114

914.	Прокладка	ТГМ3.60.93.142
915.	Паронит (прокладка)	ТГМ3.60.93.142
916.	Рубильник р-26	ТГМ3.70.10.050
917.	Прокладка	ТГМ3.70.10.287
918.	Стекло прожектора d=320	ТГМ3.70.90.138
919.	Масленка на 2 литра	ТГМ3.90.10.013
920.	Печка для обогрева машиниста	ТГМ3.90.20.038
921.	Наконечник	ТГМ3.90.20.061
922.	Гайка	ТГМ3.90.20.442
923.	Прибор 8-ми позиционный	ТГМ4.01.07.025
924.	Прибор 8-позиционный (тропики)	ТГМ4.01.07.025
925.	Поршень	ТГМ4.01.07.173
926.	Поршень	ТГМ4.01.07.174
927.	Поршень	ТГМ4.01.07.175
928.	Гильза	ТГМ4.01.07.178
929.	Пружина	ТГМ4.10.40.161
930.	Цилиндр включения боковых жалюзи	ТГМ4.10.46.000
931.	Цилиндр включения верхних жалюзи	ТГМ4.10.47.000
932.	Вал	ТГМ4.10.50.002
933.	Втулка	ТГМ4.10.50.006
934.	Втулка	ТГМ4.10.50.007
935.	Муфта	ТГМ4.10.50.020
936.	Самоподжимной сальник	ТГМ4.10.60.013
937.	Манжета	ТГМ4.10.60.118
938.	Клапан перепускной	ТГМ4.20.30.026
939.	Клапан предохранительный	ТГМ4.20.30.027
940.	Клапан предохранительный	ТГМ4.20.30.027P
941.	Тележка	ТГМ4.35.01.001
942.	Колесная пара буксы и о.р	ТГМ4.35.10.002
943.	Колесная пара	ТГМ4.35.10.011
944.	Вал карданный	ТГМ4.35.25.024
945.	Крестовина	ТГМ4.35.25.401
946.	Вал карданный	ТГМ4.35.25.410
947.	Крестовина	ТГМ4.35.25.430P
948.	Подшипник в сборе	ТГМ4.35.25.440
949.	Пружина	ТГМ4.35.30.003
950.	Втулка	ТГМ4.35.30.005
951.	Опора рессоры	ТГМ4.35.30.020
952.	Букса роликовая	ТГМ4.35.40.001
953.	Корпус буксы	ТГМ4.35.40.010
954.	Упор осевой	ТГМ4.35.40.011
955.	Фитиль	ТГМ4.35.40.014
956.	Корпус	ТГМ4.35.40.101
957.	Корпус	ТГМ4.35.40.102
958.	Пружина	ТГМ4.35.40.109
959.	Фильтр войлочный	ТГМ4.35.40.115
960.	Опора балансира	ТГМ4.35.40.119
961.	Крышка	ТГМ4.35.40.128
962.	Наличник	ТГМ4.35.40.138
963.	Наличник	ТГМ4.35.40.139
964.	Наличник	ТГМ4.35.40.141
965.	Кольцо дистанционное	ТГМ4.35.40.145
966.	Крышка	ТГМ4.35.40.146
967.	Арка	ТГМ4.35.40.152

968.	Кронштейн в сборе	ТГМ4.35.60.015
969.	Кронштейн	ТГМ4.35.60.020
970.	Кронштейн	ТГМ4.35.60.020-01
971.	Кронштейн в сб.	ТГМ4.35.60.030
972.	Балка концевая	ТГМ4.35.60.121
973.	Резервуар	ТГМ4.40.01.064
974.	Труба	ТГМ4.45.01.140
975.	Труба	ТГМ4.45.01.150
976.	Песочница левая	ТГМ4.45.30.010
977.	Песочница правая	ТГМ4.45.30.020
978.	Щиток	ТГМ4.53.25.010
979.	Муфта	ТГМ4.60.06.000
980.	Прокладка фильтра масляная	ТГМ4.60.40.120
981.	Пульт выносной	ТГМ4.70.53.000
982.	Проводка монтажно-жгутовая	ТГМ4.70.77.000МЭ
983.	Жгут	ТГМ4.71.50.000
984.	Воздухоочиститель	ТГМ5.01.10.010
985.	Кассета	ТГМ5.01.10.220
986.	Труба в сборе	ТГМ5.20.05.050
987.	Упор	ТГМ5.35.25.027
988.	Замок	ТГМ5.53.10.006
989.	Окантовка	ТГМ5.53.10.118
990.	Замок	ТГМ5.53.10.119
991.	Фильтр	ТГМ5.60.40.020
992.	Клапан гидромурфты	ТГМ5.85.80.120
993.	Кран разобцит.	ТГМ6.90.15.050
994.	Арка	ТЭ30.35.40.120
995.	Наличники буксовые	ТЭ30.35.40.126
996.	Наличники буксовые	ТЭ30.35.40.127
997.	Пружина	ТЭМ1.35.30.117
998.	Втулка распорная	ТЭМ1.35.30.126
999.	Калорифер	ТЭМ2.10.70.020
1000	Пружина буксы	ТЭМ2.35.40.202
1001	Пружина	ТЭМ3.35.30.019
1002	Упор передний	ЧУ5.07.0192
1003	Упор задний	ЧУ5.07.0193
1004	Редуктор	Э50.44.91.3200